

## ICKAM 3688 INSPEKSJONSKAMERA MED DREI/VRIDBART KAMERA



ICKAM3688 er et komplett inspeksjonssystem for ventilasjonskanaler, rør etc. Systemet leveres med  $\varnothing=59\text{mm}$  fargekamera med manuell fokus, drei- og vridbar linse på 60m glassfiber stakefjær med telleverk, kontrollenhet for fokus/belysning/ linseretning, koffert med integrert 10" fargeskjerm og lagring til USB minnepinne eller minnekort. Opptaksenhet/koffert er kompatibel med alle ICKAM kamera-varianter ( $\varnothing=23\text{mm}$ ,  $\varnothing=12\text{mm}$ ).

Tekniske spesifikasjoner:

Kamera:	Stakefjær/kabel:	Kontrollenhet:	Skjerm/opptak:
Diameter: $\varnothing=59\text{mm}$	Lengde: 60m	Lysstyrke	Skjerm: 10"
Synsvinkel: 90°	Telleverk: m/ft	Fokus	Batteri: Li-Ion
Styring: Drei/Vri 360°	Materiale: Glassfiber	Rotasjon	Lagring: USB/minnekort
Kapsling: IP68		Opp/ned	
Belysning: 18 LED		Nullstilling av kamera	
Fokus: Manuell			



[www.instrumentcompaniet.no](http://www.instrumentcompaniet.no) – [salg@instrumentcompaniet.no](mailto:salg@instrumentcompaniet.no) – 23 30 21 00 / 23 30 21 01